
No.1



組み立て方


1. 部品表により、部品数の確認をしてください。
2. 天板を平らな場所に、裏面を上にして置いてください。この際、天板に傷がつかない様に何かやわらかい物をはさむか、カーペットの上、等が良いでしょう。
3. 天板に固定されている幕板組のボルト穴（片側３ヶ所）にボルトを差し込み、脚組のナット位置を合わせて六角レンチで締めてください。（No.1）
   しっかり締め付けて固定したら完成です。

（部品の形状が違っても、組み立て方は同じです。）

Instruction

1. Make sure if you habe all of listed parts.
2. Set the tabletop upside down on a flat surface. Before setting the tabletop down, it is recommended to place a blanket or towel down first, or set the tabletop on carpet in order not to scrach or otherwise damage it.
3. Insert the bolts into the bolt holes (three on each side) of the sideboards fixed to the tabletop, align with the nut positions of the leg assemblies, and temporarily tighten the bolts using a hexagon wrench. (No.1)
   completely tighten the bolts using a hexagon wrench in order to completely secure the legs to the tabletop.

(If the shape of parts are different, the assemble way is same.)



部品表
PARTS LIST

部品名 part	数量 pcs.	部品名 part	数量 pcs.
天板 tabletop	1	ボルト bolt	6
脚組 leg assembly	2	六角レンチ hexagon wrench	1

組立説明書 | Assemble Manual

ご注意

※組立作業は必ず2人以上で行ってください。
※テーブルの上に絶対に乗らないでください。破損の原因になります。
※テーブルを使用中、天板のゆがみや傷合は増し締めをしてください。
※テーブルを起こす際は、片側の脚に過度の荷重がかからないよう脚部分を持ち上げながら 起こすようにしてください。

Caution

※Make sure two or more persons work together to assemble the parts.
※Never climb on the table. Doing so might cause the table to break.
※The bolts might become loose during usage. Occasionally check each bolts and tightenthem as necessary.
※When yuo upside-down, make sure not to put excessive weight on one side leg.